

- NÁVOD K OBSLUZE -



No 340230 | 340218

Upozornění! Každá země má své vlastní předpisy týkající se např. pravidel výroby a stáčení lihovin, jejich uvádění na trh, jakož i sankcí za nedodržení těchto předpisů. Výroba alkoholu podléhá zákonu č. 61/1997 Sb. platného v České republice.

Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za použití jejich výrobků uživatelem v rozporu s právními předpisy.

Návod k použití pro vzdělávací účely:

Správně smontovaný destilátor s tekutinou nalitou do hrnce umístěte na sporák a začněte zahřívat.

Když teploměr na poklici hrnce ukáže teplotu 70°C, začněte chladit jemným proudem vody protékajícím chladičem.

Počkejte na kondenzát.

Prvních 200-300 ml destilátu je nutné slít, mohou obsahovat škodlivé látky.

Další porce tekutiny je cílový destilát, který by měl být stáčen do skleněné nádoby. Správná rychlost stáčení destilátu je asi 1 l/h.

Destilaci zastavte, když bude teplota na vrcholu sloupce (teploměr pod chladičem) asi 92°C nebo bude vůně či síla destilátu nevyhovující.

Po ukončení destilace vyprázdněte stáčecí nádoby pomocí v nich umístěných ventilů, a poté zlikvidujte z nich vyprázdněnou tekutinu.

Víko hrnce odstraňte až po vychladnutí tekutiny, tekutinu zlikvidujte.

Vyčistěte hrnec podle návodu.